



名古屋商工会議所
事務室

荷物の搬入等の際は、
荷物用エレベーターを
お使い下さい

- 凡例
- Ⓜ : 壁シングルコンセント
 - Ⓜ₂ : 壁ダブルコンセント
 - Ⓜ_{2E} : アース付壁ダブルコンセント
 - Ⓜ : 床ハイテンションコンセント
 - 注1 : 線で結ばれたものは同一回路
 - 注2 : 音響用電源コンセントは使用しないで下さい
 - LAN : 有線LAN端子
 - RGB : プロジェクター映像入力端子 (RGB)
 - Ⓜ : " (ピン)

入退室及び追加備品、
ご不明な点はこちらで
おうかがい致します

PJ用映像入力端子

1室使用の場合：各コンセントの容量上限はコンセント付近に記載、かつ室内合計3500W迄
(奇数・偶数No, でバランスよくとった場合)

2室使用の場合：各コンセントの容量上限はコンセント付近に記載、かつ室内合計7000W迄
(奇数・偶数No, でバランスよくとった場合)

3室使用の場合：各コンセントの容量上限はコンセント付近に記載、かつ室内合計10.5KW迄
(奇数・偶数No, でバランスよくとった場合)

D会議室コンセント・電気容量について
各コンセントの容量上限はコンセント付近に記載
かつ室内合計4000W迄
(奇数・偶数No, でバランスよくとった場合)

名古屋商工会議所
5 F 平面図